



注:

- (1). 本图适用于单台电动机 (45kW及以下) 星三角减压启动. 采用就地检修手控和正常工作由楼宇自动化系统进行远距离控制.
- (2). 星三角减压启动器的选型由工程设计决定, 详见本图集第9-15页.

序号	符号	名称	型号及规格	数量	备注
1	TA	电流互感器	工程设计决定	1	
2	PA	电流表	工程设计决定	1	
3	FU	熔断器	RT18-32X/4A	1	带熔断指示
4	SG	旋钮位置开关	LAY3-X/2(三位定位式)	1	
5	S	启、停旋钮开关	LAY3-X/2(二位定位式)	1	
6	JGKBJ	星三角减压启动器	JGKBJ-□□/□□□/□□□	1	
7	1、2HG	绿色信号灯	AD11-22/20 ~ 220V	1	按需要增减
8	HR	红色信号灯	AD11-22/20 ~ 220V	1	按需要增减
9	HB	蓝色信号灯	AD11-22/20 ~ 220V	1	按需要增减
10	HY	黄色信号灯	AD11-22/20 ~ 220V	1	按需要增减
11	HW	白色信号灯	AD11-22/20 ~ 220V	1	按需要增减

处数				更改文件号				签字				日期			
设计				标准化				图样标记				重量			
校对				(审定)				S				A			
审核								B				1:1			

星三角减压启动器控制电路图
 温州江光电气科技有限公司
 JGKBJ
 JG.001.079

借)用件登记
 描 写
 描 校
 底图总号
 底图总号
 签 字
 日 期